

GEBRUIKSAANWIJZING AFSTANDSBEDIENING

1. Doe de stekker in het stopcontact. De afstandsbediening zal een piep laten horen als de stroom wordt ingeschakeld en het scherm zal na een seconde het volgende weergeven: ORPM, OMIN. (0 toeren per minuut, 0 minuten). De machine is zo niet in beweging. Na een minuut zonder activiteit zal het scherm automatisch uitschakelt worden.
2. **Om te beginnen:** Druk op ON/OFF om de beweging te starten in de laagste snelheid. De display zal 80RPM, 5MIN (80 toeren per minuut, 5 minuten) weergeven. De snelheid van de goudvis in de linker bovenhoek is dezelfde als de bewegingssnelheid van de machine. Het puntje bij de tijdweergave knippert iedere seconde.
3. **Snelheidsregeling:** Draai in de richting van de klok om de snelheid te verhogen. De afstandsbediening laat dan een hoge piep horen. Draai tegen de klok in om te snelheid te verlagen; de afstandsbediening laat een lage piep horen. Als de laagste (80 RPM) of de hoogste (160 RPM) snelheid bereikt is, laat de afstandsbediening een dubbele piep horen als herinnering.
4. **Tijdinstelling:** Druk één of meerdere keren op de knop TIMER om de tijd in te stellen (5, 10 of 15 minuten).
5. **Automatische programma's:** Druk op de knop AUTO. De tijdsinstelling wordt automatisch op 15 minuten gezet en het eerste programma (Auto 1) begint. Door meerdere keren op de knop AUTO te drukken, kunnen verschillende programma's aangezet worden:
 - Vrije tijd (Auto 1 – traploos van 80 RPM -> 130 RPM)
 - Zuurstof (Auto 2 – traploos van 80 RPM -> 140 RPM)
 - Slaap (Auto 3 – traploos van 80 RPM -> 130 RPM)

Druk op de grote draaischijf om het Auto-programma uit te schakelen en het toestel gaat verder op de huidige snelheid.

Begin steeds (zeker de eerste week) op de laagste snelheid. Veel plezier ermee.